

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует безотказную работу прибора в течение 12 месяцев со дня продажи в случае соблюдения пользователем правил эксплуатации и хранения при наличии в данном руководстве даты продажи, штампа торговой точки, а также товарно-кассового чека и неповрежденной упаковочной коробки.

При нарушении техники безопасности, правил эксплуатации и хранения изделия изготовитель ответственности не несет.

Изготовитель (продавец) не несет ответственности за любые убытки, в том числе за сохранность флоры и фауны аквариума, вызванные неправильной эксплуатацией, транспортировкой и хранением настоящего изделия!

Без штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца гарантия недействительна!

Все вышеизложенные условия действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей и не распространяются на случаи использования товара в целях предпринимательской деятельности.

УТИЛИЗАЦИЯ



Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

Правильная утилизация использованного электрического и электронного оборудования способствует защите окружающей среды и позволяет избежать негативного влияния на здоровье.

Для утилизации прибора необходимо обратиться в компанию, которая оказывает услуги в сфере утилизации электроприборов.

ВНИМАНИЕ!

Строго соблюдайте требования техники безопасности, правила эксплуатации и хранения изделия, так как при их нарушении электроприбор является источником повышенной опасности. При транспортировке и хранении необходимо избегать влияния низких и высоких температур и атмосферных осадков. Разгрузка автомашины, перевозящей прибор, обязательно выполняется вручную, без использования спецтехники.

Дата продажи _____ «__» _____ 20__ г.

М.П. _____ Подпись продавца

Дата изготовления товара (месяц, год) указана на стикере на корпусе прибора.

По вопросам поддержки и претензий на территории России: info@amma.su



Инструкция пользователя

ПОМПА АКВАРИУМНАЯ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ LAGUNA™

МОДЕЛИ:

300AS

☐

500AS

☐

1000AS

☐

2000AS

☐

3000AS

☐

4000AS

☐

6000AS

☐

9000AS

☐

Изготовитель: ЦЗИНЬЦЗЯН ЦИМЭЙ ГИФТС энд ФЭЙВОРИТ ИНДАСТРИ Ко. ЛТД.
Дунчень Индастриал, Дунши, г.Цзиньцзян, пров.Фуцзян, Китай 362271

Импортер: ООО "Интермекс" 123308, Россия, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.1, антр.№2, пом. 1, ком. №78

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор multifunctional насоса **LAGUNA™**.

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой насоса внимательно прочтите инструкцию!

ОПИСАНИЕ

Насосы предназначены для перемешивания воды и насыщения ее воздухом в пресноводных и морских аквариумах, для создания фонтанов и подъема и перекачивания воды. При работе насоса создается движение воды, которое обеспечивает равномерность параметров воды во всем объеме.

Модель	Мощность, Вт	Производительность, л/ч	Объем аквариума, л	Максимальный подъем воды, м	Размер, см
300AS	4,3	300	50	0,64	7*4,3*7
500AS	8,2	500	100	0,93	7,5*4,5*10
1000AS	14	1100	200	1,0	9,5*6*12
2000AS	28	1700	300	1,75	11*7*13
3000AS	38	2000	400	2,15	15*7,5*16
4000AS	83	2800	500	3,5	18*9*17,5
6000AS	95	3600	600	3,5	19*11*18,5
9000AS	128	4300	800	4,0	19*11*18,5

Комплект поставки:

Насос в сборе	1шт
Заглушка патрубка аэрации	1шт
Соединитель с выходом аэрации	1шт
Соединитель глухой	1шт
Присоски	4шт
Шланг аэрации с заглушкой	1шт
Инструкция на русском языке	1шт
Коробка упаковочная	1шт

УСТАНОВКА

Насосы multifunctional являются приборами, которые можно использовать для перемешивания воды в аквариуме, подъема воды и аэрации.

Соберите насос. Для этого вставьте в отверстие в верхней части насоса необходимый для работы соединитель, который служит для фиксации на помпе шланга выброса воды, фонтанной насадки либо шланга для выброса воды и шланга аэрации. Если вы не используете патрубков аэрации, закройте его заглушкой. Наденьте аэрационный шланг на выход аэрации. При необходимости насыщения воды кислородом откройте заглушку шланга аэрации. Если в аквариуме вы используете компрессор, заглушку шланга аэрации можно не открывать.

Для подсоединения насоса к фильтру или флейте на свободный конец гофрированного шланга наденьте соединитель.

Помпа готова к использованию. С помощью присосок прикрепите насос к стеклу аквариума с внутренней стороны. После того, как вы убедитесь, что помпа надежно прикреплена к стеклу и полностью покрыта водой, включите сетевой шнур в розетку электропитания.

Продуманная конструкция аквариумных помп делает их эксплуатацию очень простой, понятной и не требующей усилий и времени. В конструкции используется большое количество дополнительных аксессуаров, которые расширяют основные возможности помп, а различные вариации их сочетания позволяют владельцу аквариума подстроить работу насоса в соответствии со своими требованиями и нуждами аквариума.

УХОД ЗА ПОМПОЙ

Частота очистки насоса зависит от размеров аквариума, количества, размеров и видовых особенностей рыб. Процедуру очищения насоса желательно совмещать с очисткой фильтра и другими работами по уходу за аквариумом.

Отключите электропитание насоса, выньте ее из аквариума. Не вынимайте насос за сетевой шнур! Разберите насос. Сначала отсоедините защитную решетку, шланг выброса воды и шланг аэрации. Затем поворотом против часовой стрелки снимите крышку роторной камеры. Аккуратно поворачивая против часовой стрелки, снимите заглушку ротора с сердечником и выньте импеллер. Не используйте металлические инструменты, которые могут повредить деталям.

С помощью мягкой щетки и ершика промойте насос, ротор, защитную решетку, шланги*, заглушку с сердечником и крышку роторной камеры. При очистке насоса не используйте химических моющих средств.

Соберите насос. Следите, чтобы на лопастях ротора не оставалось загрязнений, так как они могут повлиять на правильную работу насоса.

При попадании посторонних предметов на лопасти ротора помпа может издавать шум при работе. Такой же шум могут издавать поврежденные лопасти ротора. В этом случае ротор подлежит замене.

Следите за правильной последовательностью соединения всех элементов насоса, так как неправильная сборка может привести к поломке насоса.

Установите насос в аквариум, после этого подключите сетевой шнур в розетку электропитания.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Насосы изготовлены в соответствии с нормами безопасности, действующими на территории Таможенного Союза. Для длительного и безопасного использования помп ознакомьтесь с условиями техники безопасности.

Насосы аквариумные должны использоваться исключительно в соответствии с их назначением.

Не дотрагивайтесь до вилки сетевого шнура мокрыми руками.

Используйте насосы только с маркировкой 220-240V/50-60Hz.

При обслуживании насоса обязательно отключайте ее от электросети. Это будет способствовать ее поддержанию в рабочем состоянии.

В целях вашей безопасности регулярно очищайте вилку сетевого шнура от пыли и твердых частиц. Не скручивайте подключенный сетевой провод. Не заменяйте сетевой провод самостоятельно. Чтобы исключить контакт сетевого провода с водой, розетка подключения должна быть выше насоса на 1,3-1,5 метра. При возможности, уберите сетевой шнур в U-образный защитный кожух.

При попадании воды на сетевой провод не трогайте его руками. Сначала отключите подачу электроэнергии. В помпе имеется магнитный элемент. Учитывайте это при работе насоса в помещениях с медицинским оборудованием. Помпа должна быть полностью погружена в воду, другое положение может привести к выходу ее из строя.

Электропривод находится в защитном кожухе, залитом эпоксидной смолой для гидроизоляции, что исключает попадание внутрь воды.

Используйте насос при температуре воды от 10 до 40°C.

Насос запрещено применять в агрессивных и легковоспламеняющихся средах!

Не разбирайте корпус насоса и не давайте ее детям, это может быть опасно!

ВАЖНО! Используйте только оригинальные запчасти. Помпа, в которой использовались запчасти другого производителя, в случае поломки обмену не подлежит!

ВНИМАНИЕ:

К сокращению срока службы насоса ведут:

- перегрузка при подаче повышенного напряжения (выше 240V)

- частые повторные включения и выключения насоса

- отклонения от температурных пределов надежной работы (10-40°C)
- включение насоса на время меньше, чем 2-3 часа

- использование в помпе комплектующих другого производителя.

Срок службы прибора - 24 месяца.