




Аквариум NIMBUS / NIMBUS Dark




Инструкция пользователя



Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор аквариума Laguna **AQUA NIMBUS/NIMBUS Dark!**

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой аквариума внимательно прочтите инструкцию и соблюдайте все пункты!



Установка аквариума

Устанавливайте аквариум на ровную поверхность, причем дно аквариума должно целиком опираться на подставку.

Поверхность подставки (столешница) должна быть ровной и желательно из водостойкого материала, чтобы избежать вспучивания при попадании воды. Если столешница перекошена, аквариум может лопнуть. Поверхность также должна быть прочной, чтобы выдержать вес оборудованного аквариума.

Идеальный вариант – специальная тумба под аквариум, разработанная производителем, с центральной перегородкой, которая не допустит проседания столешницы.

Аквариум должен стоять вдали от прямых солнечных лучей, чтобы минимизировать риск цветения воды, и на расстоянии от источников освещения чтобы избежать отсветов на переднем стекле, нарушающих эстетику. Идеальное расположение – перпендикулярно окну.

Не рекомендуется устанавливать аквариум рядом с дверьми и проходами в другие комнаты, так как частые хождения людей могут вызывать стресс у обитателей аквариума.

Перед заполнением аквариума водой необходимо проследить, чтобы зазор между стеной и аквариумом позволял установить все оборудование.

Необходим свободный доступ для обслуживания и кормления рыб.

Также следует предусмотреть наличие розеток для подключения аквариумного оборудования.

При заливке аквариума вода комнатной температуры должна подаваться равномерно.

При заливке в холодное время года аквариум необходимо прогреть до уровня температуры подаваемой в него воды.

Техника безопасности

Не перемещайте заполненный аквариум! Это может привести к его разрушению.

Не используйте аквариум при окружающей температуре воздуха ниже 0°C.

Не устанавливайте аквариум там, где он может подвергаться воздействию погодных условий.

Открывать запорные устройства и крышки необходимо без усилий.

Использование аквариума детьми до 8 лет категорически запрещено!

Не применяйте аквариум для хранения легковоспламеняющихся и агрессивных жидкостей.

Для мытья аквариума не применяйте металлические предметы и моющие средства.

Перед установкой убедитесь в исправности всех устанавливаемых электроприборов.

Подключать помещенные в аквариум электроприборы необходимо через сетевой фильтр.

Изготовитель: "Shenzhen XingRisheng Industrial Co., Ltd." No.2, Baolong Road 3, Baolong Ind. Zone, Longgang District, Shenzhen City, 518116, China/«Шэньчжэнь Синжишэн Индастриал Ко., Лтд.» No.2, Баолун Роад 3, Баолун Инд. Зона, Лунган дистрикт, г. Шэньчжэнь, 518116, Китай


Импортер: ООО «Зооимпорт» 123308, Москва, проезд Силикатный 2-й, д.9, стр.5, этаж 5, комн. 505-1

Очищение аквариума и уход за ним необходимо производить только при выключенном электрооборудовании.

В целях вашей безопасности регулярно очищайте вилку сетевого шнура от пыли и твердых частиц. Не скручивайте подключенный сетевой провод. Не заменяйте сетевой провод самостоятельно.

Не используйте электроприбор, если его шнур или вилка повреждены.

Чтобы исключить контакт сетевого провода с водой, розетка подключения должна быть выше входа сетевого шнура. При возможности, уберите сетевой шнур в U-образный защитный кожух. При невозможности убрать шнур в кожух подключите электроприборы так, чтобы свисающий шнур подключения образовывал свободно свисающую петлю. Это предотвратит попадание воды в розетку подключения. В случае утечки воды немедленно обесточьте аквариум.



Перед следующим подключением убедитесь, что на сетевые электрошнуры не попала вода.

Если вода попала на вилку электроприбора и в розетку подключения, не пытайтесь отключить прибор. В этом случае необходимо обесточить всю домашнюю электросеть и только после этого вынуть вилку из розетки. При этой ситуации подключение всей электросети возможно только после полной просушки розетки.

Если пользователем аквариума является ребенок, обеспечьте максимально безопасное подключение электрических частей аквариума.

Во избежание травм не прикасайтесь к движущимся или нагревающимся частям помещенных в аквариум приборов, таким как нагреватели, помпы, лампы, отражатели и прочие.

При очистке стекол, грунта, декора и оборудования обязательно отключайте все приборы от электрической сети. Не вытаскивайте вилку из розетки за сетевой шнур.

Производитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный имуществу заказчика и третьих лиц в случае протечки аквариума. Для страхования рисков получения ущерба необходимо обращаться в свою страховую компанию.

Все вышеизложенные условия действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей и не распространяются на случаи использования товара в целях предпринимательской деятельности.



УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте аквариум вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация использованных стеклянных изделий способствует защите окружающей среды и позволяет избежать негативного влияния на здоровье.

Дата продажи «_____» _____ 20____ г.

штамп магазина

По вопросам поддержки и претензий на территории Российской Федерации:

e-mail: client@laguna-aqua.ru