

Не подлежат замене фильтры, имеющие видимые повреждения; с поврежденной упаковкой; вышедшие из строя в результате неправильной эксплуатации; вышедшие из строя в результате неравномерной подачи электроэнергии в электросеть подключенного фильтра.

Все вышеперечисленные гарантии производителя действуют в рамках законодательства Российской Федерации, регулирующего защиту прав потребителей, и не распространяются на случаи использования товара в целях предпринимательской деятельности.

При покупке требуйте проверку работоспособности фильтра, наличия инструкции по эксплуатации и отметок организации-продавца о продаже. Во избежание недоразумений внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и условия гарантийных обязательств.

Все недостающие доказательства и обоснования предоставляет потребитель.

Производитель не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, упущенную выгоду или другой ущерб, возникшие в результате выхода из строя приобретенного фильтра. При нарушении Техники безопасности, правил эксплуатации и хранения изделия производитель ответственности не несет. Производитель (продавец) не несет ответственности за любые убытки, вызванные неправильной эксплуатацией, транспортировкой и хранением настоящего изделия. Производитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный имуществу заказчика и третьих лиц в случае протечки воды. Для страхования рисков получения ущерба необходимо обращаться в свою страховую компанию.

Без штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца гарантия недействительна!

4.9. Срок службы прибора - 24 месяца

ВНИМАНИЕ! Строго соблюдайте требования техники безопасности, правила хранения и эксплуатации электроприборов, так как при их нарушении приборы становятся источником повышенной опасности. При транспортировке и хранении необходимо избегать влияния низких и высоких температур и атмосферных осадков. Разгрузка автомашины, перевозящей прибор, обязательно выполняется вручную, без использования спецтехники



УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

Правильная утилизация использованного электрического и электронного оборудования способствует защите окружающей среды и позволяет избежать негативного влияния на здоровье.

Для утилизации прибора необходимо обратиться в компанию, которая оказывает услуги в сфере утилизации электроприборов.

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

М.П. _____ Подпись продавца

Дата изготовления товара (месяц, год) указана на стикере на корпусе прибора.

4 По вопросам поддержки и претензий на территории России: e-mail: info@amma.pet



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ФИЛЬТР ВНУТРЕННИЙ КАСКАДНЫЙ

LAGUNA™

МОДЕЛЬ 700FC



Изготовитель: Цзиньцзян Цимэй Гифтс энд Фэйворит Индастри Ко. ЛТД.,
Дунчень Индастриал, Дунши, г.Цзиньцзян, пров.Фуцзян, Китай 362271

Импортёр: ООО "Интермекс"
1233008, Россия, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.1, антр.№2, пом. 1, ком.№78

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор каскадного внутреннего фильтра **LAGUNA aqua™**.

ВНИМАНИЕ!


Перед установкой фильтра внимательно прочтите инструкцию!

ОПИСАНИЕ

Фильтр предназначен для очистки воды в пресноводных и морских аквариумах и насыщения ее кислородом.

Внутренний каскадный фильтр имеет мощность 3 Вт и производительность 180 литров в час.

Внутренний каскадный фильтр предназначен для аквариумов с объемом воды до 30 литров.



- 1 - Верхняя крышка
- 2 - Крупнопористая губка
- 3 - Картридж с активированным углем
- 4 - Корпус фильтра
- 5 - Присоски
- 6 - Помпа
- 7 - Защитная крышка помпы

Внутренний каскадный фильтр **LAGUNA aqua™** идеально подходит для аквариумов небольших объемов, а также для акватеррариумов.

Внутренний каскадный фильтр отличается небольшими размерами. Корпус фильтра изготовлен из высокопрочного пластика. В устройстве фильтра использованы высококачественные компоненты, которые размещены внутри корпуса и залиты эпоксидной смолой для достижения полной водонепроницаемости. Все электрические части фильтра защищены от попадания на них воды.

Фильтр рассчитан на подключение к сети переменного тока напряжением 220-240 В и частотой 50-60 Гц.

Внутренний каскадный фильтр может эксплуатироваться без выключения длительное время. Фильтр полностью готов к работе. Для подключения фильтра нужно поместить его в аквариум, закрепить с помощью присосок в вертикальном положении. После того, как вы убедитесь, что фильтр надежно прикреплен и его помпа полностью покрыта водой, включите сетевой шнур в розетку электропитания.

Продуманная конструкция внутренних каскадных фильтров делает их эксплуатацию очень простой, понятной и не требующей усилий и времени.

УХОД ЗА ФИЛЬТРОМ

Частота очистки внутреннего фильтра зависит от размеров аквариума, количества, размеров и видовых особенностей рыб.

Процедуру очистки фильтра желательно совмещать с другими работами по уходу за аквариумом. Отключите электропитание внутреннего фильтра, выньте его из аквариума. Не вынимайте фильтр за сетевой шнур! Не используйте металлические инструменты, которые могут повредить деталям. Выньте все фильтрующие элементы. Чтобы не уничтожить колонии полезных бактерий, не промывайте фильтрующие элементы под проточной водой. Промойте их в слитой из аквариума воде.

С помощью мягкой щетки вымойте корпус фильтра снаружи и изнутри. При этом категорически запрещается использовать химические моющие средства. Установите фильтр в аквариум, после этого подключите сетевой шнур в розетку электропитания.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Внутренние каскадные фильтры изготовлены в соответствии с нормами безопасности, действующими на территории Таможенного Союза. Для длительного и безопасного использования фильтра ознакомьтесь с условиями техники безопасности.

Внутренние каскадные фильтры должны использоваться исключительно в соответствии с их назначением.

Не дотрагивайтесь до вилки сетевого шнура мокрыми руками.

Используйте фильтры только с маркировкой 220-240V/50-60Hz.

При обслуживании фильтра обязательно отключайте ее от электросети. Это будет способствовать ее поддержанию в рабочем состоянии.

В целях вашей безопасности регулярно очищайте вилку сетевого шнура от пыли и твердых частиц.

Не скручивайте подключенный сетевой провод.

Не заменяйте сетевой провод самостоятельно.

Чтобы исключить контакт сетевого провода с водой, розетка подключения должна быть выше фильтра. При возможности, уберите сетевой шнур в U-образный защитный кожух.

При попадании воды на сетевой провод не трогайте его руками. Сначала отключите подачу электроэнергии.

Помпа внутреннего каскадного фильтра должна быть полностью погружена в воду, другое положение может привести к выходу внутреннего фильтра из строя.

Внутренний каскадный фильтр запрещено применять в агрессивных и легковоспламеняющихся средах!

Использование внутреннего каскадного фильтра детям до 8 лет категорически запрещено!

ВНИМАНИЕ:

К сокращению срока службы фильтра ведут:

- перегрузка при подаче повышенного напряжения (выше 240V);
- частые повторные включения и выключения фильтра;
- отклонения от температурных пределов надежной работы (10-40°C);
- включение фильтра на время меньше, чем 2-3 часа.

Гарантии производителя

ВНИМАНИЕ! Гарантийные обязательства производителя распространяются только на неисправности и конструктивные дефекты, допущенные по вине производителя и выявленные в течение 12 месяцев со дня продажи. Замена фильтра, вышедшего из строя по причине производственного дефекта, осуществляется в точке продажи при наличии инструкции по эксплуатации с отметками организации-продавца о продаже.

Признаками явного брака, подлежащего немедленной замене фильтра, являются:

- Неработающий мотор при первом подключении с исполнением всех требований настоящей Инструкции по эксплуатации;
- Деформация корпуса, обнаруженная до начала эксплуатации фильтра;
- Механические повреждения корпуса, обнаруженные до начала эксплуатации фильтра;
- Недостаточное закрепление корпуса фильтра к помпе фильтра.

Необходимые условия для замены фильтра:

- Отсутствие видимых физических повреждений помпы;
- Сохранение товарного вида и упаковки;
- Неповрежденный корпус без следов механического либо физического воздействия;
- Строгое исполнение требований настоящей Инструкции.