

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует безотказную работу прибора в течение 12 месяцев со дня продажи в случае соблюдения пользователем правил эксплуатации и хранения. Возврат и обмен вышедшего из строя в течение срока гарантии прибора возможны при наличии в данном руководстве даты продажи, штампа торговой точки, а также товарно-кассового чека и неповрежденной упаковочной коробки.

При выходе из строя прибора в результате нарушения техники безопасности, правил эксплуатации и хранения изделия изготовитель ответственности не несет.

Изготовитель (продавец) не несет ответственности за любые убытки, в том числе за сохранность флоры и фауны аквариума, вызванные неправильной эксплуатацией, транспортировкой и хранением настоящего изделия!

Без штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца гарантия недействительна!

Все вышеизложенные условия действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей, и не распространяются на случаи использования товара в целях предпринимательской деятельности.

УТИЛИЗАЦИЯ



Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

Правильная утилизация использованного электрического и электронного оборудования способствует защите окружающей среды и позволяет избежать негативного влияния на здоровье.

Для утилизации прибора необходимо обратиться в компанию, которая оказывает услуги в сфере утилизации электроприборов

ВНИМАНИЕ!

Строго соблюдайте требования техники безопасности, правила эксплуатации и хранения изделия, так как при их нарушении электроприбор может стать источником повышенной опасности. При транспортировке и хранении необходимо избегать влияния низких и высоких температур и атмосферных осадков. Разгрузка автомашины, перевозящей прибор, обязательно выполняется вручную, без использования спецтехники.

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

М.П. _____ Подпись продавца

Дата изготовления товара (месяц, год) указана на бирке, прикрепленной к сетевому шнуру.

По вопросам поддержки и претензий на территории России: info@amma.su



Инструкция пользователя СОФИТ СВЕТОДИОДНЫЙ LAGUNA™ модели

101LEDM

☐

101LEDR

☐

101LEDB

☐

101LEDG

☐

101LEDW

☐

Изготовитель: ЦЗИНЬЦЗЯН ЦИМЭЙ ГИФТС энд ФЭЙВОРИТ ИНДАСТРИ Ко. ЛТД. Дунчень Индастриал, Дунши, г.Цзиньцзян, пров.Фуцзян, Китай 362271

Импортер: ООО "Интермекс" 123308, Россия, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.1, антр.№2, пом. 1, ком. №78

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор светодиодного софита LAGUNA™.

ВНИМАНИЕ!


Перед установкой софита внимательно прочтите инструкцию!

ОПИСАНИЕ

Светодиодные софиты используются в качестве подводной подсветки. Источниками освещения служат яркие светодиодные лампы малой мощности и высокого уровня светового потока. При производстве софитов использовалось стекло повышенной прочности, изготовленное по новейшим технологиям. Софит потребляет мало электроэнергии и долговечен.

Светодиодные софиты являются сложнотехническими приборами, которые можно использовать для освещения аквариумов, палюдариумов, а также для подсветки декораций. В спектре излучения светодиодных светильников нет опасных для человека и окружающей среды световых волн.

Светодиодные софиты имеют мощность 0,4 Вт и выпускаются в нескольких цветовых решениях светового потока: белом, синем, красном, зеленом и радужном. Софиты оборудованы светодиодами последнего поколения с увеличенной яркостью и длительным сроком службы.



Комплект поставки:

Софит со светодиодными лампами	1шт
Инструкция на русском языке	1шт
Коробка упаковочная	1шт



УСТАНОВКА:

Продуманная конструкция светодиодных софитов обеспечивает их простую и не требующую усилий установку и обслуживание.

Закрепите светодиодный софит с помощью присоски внутри аквариума в любом удобном для вас месте. Софит можно устанавливать как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. С помощью поворотного штатива установите необходимый вам угол подсветки. Софит готов к работе. Убедитесь в надежности установки софита и подключите вилку сетевого шнура в электросеть.

УХОД ЗА СОФИТОМ

По мере загрязнения светодиодный софит необходимо очищать.

Процедуру очищения софита желательно совмещать с очисткой помпы, фильтра и другими работами по уходу за аквариумом.

Отключите электропитание софита, снимите его. Не держите софит за сетевой шнур!

Не разбирайте светодиодный софит.

С помощью мягкой салфетки или губки протрите линзу и корпус софита. Не применяйте моющие средства, не мойте софит под проточной водой.

Следите за тем, чтобы на вилке сетевого шнура не оставалась пыль и загрязнения, попадание частиц пыли в электросеть может привести к короткому замыканию и выводу из строя софита.

Установите софит в аквариум, после этого подключите сетевой шнур в розетку электропитания.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Светодиодные софиты изготовлены в соответствии с нормами безопасности, действующими на территории Таможенного Союза. Для длительного и безопасного использования светодиодных софитов ознакомьтесь с условиями техники безопасности. Светодиодные софиты предназначены для использования исключительно в закрытых помещениях.

Не дотрагивайтесь до вилки сетевого шнура и светодиодных ламп мокрыми руками.

При обслуживании светодиодного софита обязательно отключайте его от электросети. Это будет способствовать его долговременному поддержанию в рабочем состоянии.

При сбоях в работе немедленно обесточьте прибор!

В целях вашей безопасности регулярно очищайте вилку сетевого шнура от пыли и твердых частиц.

Не скручивайте подключенный сетевой провод. Не заменяйте сетевой провод самостоятельно.

Чтобы исключить контакт сетевого провода с водой, розетка подключения должна быть выше прибора.

При попадании воды на сетевой провод не трогайте его руками. Сначала отключите подачу электроэнергии.

Используйте светодиодные софиты при температуре воды от 10 до 35°C.

Светодиодный софит запрещено применять в присутствии агрессивных и легковоспламеняющихся сред! Не разбирайте прибор и не давайте его детям. Это может быть опасно!

ВАЖНО!

При любых конструктивных изменениях, проведенных самостоятельно, либо попытках самостоятельной разборки прибора изготовитель снимает с себя обязательства по гарантийному обслуживанию и обмену прибора.

ВНИМАНИЕ:

К сокращению срока службы светодиодных софитов ведут:

- перегрузка при подаче повышенного напряжения (выше 240V);
- частые повторные включения и выключения софита;
- отклонения от температурных пределов надежной работы (10-35°C);
- включение софита на время меньшее, чем 2-3 часа;
- использование в светодиодных софитах комплектующих другого производителя.

Срок службы прибора - 24 месяца.