

5.6. При покупке требуйте проверку работоспособности прибора, наличия инструкции по эксплуатации и отметок организации-продавца о продаже. Во избежание недоразумений внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и условия гарантийных обязательств.

Важно!

Номинальный срок службы ультрафиолетовой лампы стерилизатора 5000 часов.

5.7. Все недостающие доказательства и обоснования предоставляет потребитель.

5.8. Производитель не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, упущенную выгоду или другой ущерб, возникшие в результате выхода из строя приобретенного стерилизатора. При нарушении Техники безопасности, правил эксплуатации и хранения изделия производитель ответственности не несет. Производитель (продавец) не несет ответственности за любые убытки, вызванные неправильной эксплуатацией, транспортировкой и хранением настоящего изделия. Производитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный имуществу заказчика и третьих лиц в случае протечки воды. Для страхования рисков получения ущерба необходимо обращаться в свою страховую компанию.

5.9. Без штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца гарантия недействительна!

ВНИМАНИЕ!

Строго соблюдайте требования техники безопасности, правила эксплуатации и хранения электроприборов, так как при их нарушении приборы становятся источником повышенной опасности! При транспортировке и хранении необходимо избегать влияния низких и высоких температур и атмосферных осадков. Разгрузка автомашины, перевозящей приборы, обязательно выполняется вручную, без использования спецтехники.

УТИЛИЗАЦИЯ



Не выбрасывайте ультрафиолетовые стерилизаторы вместе с бытовыми отходами.

Правильная утилизация использованного электрического и электронного оборудования способствует защите окружающей среды и позволяет избежать негативного влияния на здоровье.

Дата изготовления указана на коробке.

Дата продажи « » _____ 20 г.

М. П. _____ (Подпись продавца)

Отзывы и предложения принимаются по адресу: client@lagona-aqua.ru



СТЕРИЛИЗАТОРЫ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ

Модель UV567

Инструкция пользователя



Изготовитель: Zhongshan Enjoyroyal Electrical Appliance Co., LTD. 5th floor No.188 Donghai 5th Road, Yongyi Village, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China/Чжуншань Инджойроял Электрикал Эпплайанс Ко., ЛТД. 5 этаж, No.188 Дунхай 5 Род, Юньи Вилладж, Дунфэн Таун, Чжуншань, провинция Гуандун, Китай
Импортер: ООО "Интермекс"

1233008, Россия, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.1, антр.№2, пом. 1, ком. №78

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор ультрафиолетового стерилизатора **Laguna AQUA.**

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой стерилизатора внимательно прочтите инструкцию!

1. Введение

1.1. Ультрафиолетовый стерилизатор предназначен для обеззараживания воды в аквариуме. Принцип его работы основан на воздействии ультрафиолетового излучения высокой концентрации на отдельные клетки водорослей, бактерий и паразитов. Это облучение производится специальной УФ-лампой. Болезнетворные бактерии, микробы, водоросли, подвергшиеся облучению, теряют способность к размножению. Для достижения оптимальных результатов рекомендуется держать прибор включенным 24 часа в сутки.

Таблица 1. Технические характеристики

Модель	Мощность, Вт	Размер, мм	Производительность, л/ч	Объем аквариума, л	УФ лампа, Вт
UV567-5W	5	210*d80	2000	150-200	G23 5Вт
UV567-7W	7	210*d80	2000	250-400	G23 7Вт
UV567-9W	9	290*d80	800-2000	500-800	G23 9Вт
UV567-11W	11	290*d80	1000-2500	1000-1300	G23 11Вт
UV567-13W	13	290*d80	2000-3000	1500-2000	G23 13Вт
UV567-18W	18	290*d80	3000-4000	2000-2300	2G11 18Вт
UV567-24W	24	420*d80	4000-5000	2500-2800	2G11 24Вт
UV567-36W	36	470*d80	4000-5000	3000-3200	2G11 36Вт
UV567-55W	55	610*d80	5000-9000	3500-3800	2G11 55Вт

2. Рекомендации по установке

- 2.1. Установите ультрафиолетовую лампу в стеклянную колбу в корпусе стерилизатора.
- 2.2. Установите ножки стерилизатора.
- 2.3. Закрепите втулки в корпусе стерилизатора. Не забудьте резиновые прокладки.
- 2.4. Ультрафиолетовый стерилизатор подсоединяют к внешнему фильтру на выход или к подъемной помпе.
- 2.5. Подсоедините шланги нужного диаметра и убедитесь в герметичности конструкции.
- 2.6. Включите подачу воды в фильтр или помпу и только затем подайте напряжение на устройство.
- 2.7. Для того, чтобы выключить стерилизатор, извлеките сетевой шнур из розетки.

3. Обслуживание стерилизатора и замена УФ-лампы

- 3.1. Ультрафиолетовый стерилизатор необходимо очищать не реже 2 раза в год.
- 3.2. При взрывном росте микроводорослей, повышении жесткости воды и образовании известковых отложений, стеклянные колбы, в которые вставлены УФ-лампы, должны быть очищены.
- 3.3. Отсоедините шланги от прибора и вылейте из него воду.
- 3.4. Вытащите прибор из зажимов.
- 3.5. Открутите крышку, отсоедините электрический патрон от лампы. Очень аккуратно извлеките кварцевую колбу.
- 3.6. Очистите кварцевую колбу и корпус, если необходимо - замените лампу.
- 3.7. При установке или замене лампы смажьте держатель кварцевой колбы техническим вазелином.
- 3.8. При установке кварцевой колбы для предотвращения ее повреждений корпус стерилизатора должен находиться строго в вертикальном положении.
- 3.9. Не прилагайте усилия для того, чтобы извлечь кварцевую колбу!

Внимание! Полезный срок службы ультрафиолетовой лампы 12 месяцев.

4. Техника безопасности

- 4.1. Ультрафиолетовые стерилизаторы изготовлены в соответствии с нормами безопасности, действующими на территории Таможенного Союза. Для длительного и безопасного использования фильтра ознакомьтесь с условиями техники безопасности.
- 4.2. Ультрафиолетовые стерилизаторы должны использоваться исключительно в соответствии с их назначением.
- 4.3. Не дотрагивайтесь до вилки сетевого шнура мокрыми руками.
- 4.4. Используйте только стерилизаторы с маркировкой 220-240В/50-60Гц.
- 4.5. При обслуживании стерилизатора обязательно отключайте его от электросети. Это будет способствовать поддержанию стерилизатора в рабочем состоянии.
- 4.6. В целях вашей безопасности регулярно очищайте вилку сетевого шнура от пыли и твердых частиц.
- 4.7. Не скручивайте подключенный сетевой провод.
- 4.8. Не заменяйте сетевой провод самостоятельно.
- 4.9. Чтобы исключить контакт сетевого провода с водой, розетка подключения должна быть выше стерилизатора. При возможности, уберите сетевой шнур в U-образный защитный кожух.
- 4.10. При попадании воды на сетевой провод не трогайте его руками. Сначала отключите подачу электроэнергии.
- 4.11. Ультрафиолетовый стерилизатор запрещено применять в агрессивных и легковоспламеняющихся средах!
- 4.12. Использование стерилизатора детям до 8 лет категорически запрещено!
- 4.13. При неисправности немедленно обесточьте стерилизатор, не разбирайте его и не пытайтесь починить самостоятельно. Обратитесь к продавцу, продавшему вам прибор.

Внимание! Нельзя смотреть на свет ультрафиолетовой лампы и находиться под ее облучением, так как это опасно для здоровья.

5. Гарантии производителя

ВНИМАНИЕ! Гарантийные обязательства производителя распространяются только на неисправности и конструктивные дефекты, допущенные по вине производителя и выявленные в течение 12 месяцев со дня продажи.

- 5.1. Обязательства производителя распространяются только на производственные дефекты. Замена стерилизатора, вышедшего из строя по причине производственного дефекта, осуществляется в течение 1 (одного) года в точке продажи при наличии товарного чека и/или инструкции по эксплуатации с отметками организации-продавца о продаже.
- 5.2. Признаками явного производственного брака являются:
 - отсутствие излучения УФ-лампы при первом подключении с исполнением всех требований настоящей Инструкции;
 - деформация корпуса, обнаруженная до начала эксплуатации стерилизатора;
 - механические повреждения колбы стерилизатора, обнаруженные до начала эксплуатации;
 - недостаточно плотное закрепление колбы на корпусе стерилизатора.
- 5.3. Необходимые условия для замены стерилизатора:
 - сохранение товарного вида стерилизатора, лампы и упаковки;
 - отсутствие следов попадания жидкости на колбу или лампу;
 - строгое исполнение требований настоящей Инструкции по эксплуатации.
- 5.4. Не подлежат замене стерилизаторы, бывшие в эксплуатации и имеющие видимые повреждения; с поврежденной упаковкой; вышедшие из строя в результате неправильной эксплуатации; вышедшие из строя в результате неравномерной подачи электроэнергии в электросеть подключения стерилизатора; УФ-лампы, выработавшие свой ресурс (срок службы).
- 5.5. Все вышеперечисленные гарантии производителя действуют в рамках законодательства Российской Федерации, регулирующего защиту прав потребителей и не распространяются на случаи использования товара в целях предпринимательской деятельности.